



## OBI Tapetenkleister – Vlies direkt

- Für glatte und geprägte Vliestapeten
- Hohe Anfangshaftung
- Sehr gut korrigierbar
- Starke Klebkraft
- Ohne Konservierungsmittel
- Für innen
- Geruchsneutral
- Wasserverdünnbar
- Feuchtigkeitsregulierend

**Produkteigenschaften:**

OBI Tapetenkleister Vlies eignet sich hervorragend zum Verkleben von glatten und geprägten Vliestapeten. Er ist einfach und klumpenfrei einrührbar und bereits nach 5 Minuten gebrauchsfertig. Der Kleister lässt sich spritz- und tropfarm mit einer Rolle direkt auf die Wand (Wandklebetechnik) oder traditionell mit einer Bürste auf die Tapetenrückseite auftragen. Die angesetzten Bahnen haften sofort gut an der Wand, lassen sich aber noch leicht korrigieren (verschieben). Mit seiner hohen Klebkraft sorgt OBI Tapetenkleister Vlies für eine sichere Haftung der Tapete auch im Nahtbereich. Trocknet transparent auf. Für die Verarbeitung von Vliestapeten im Tapeziergerät OBI Kraftkleister ultra verwenden.

**Technische Daten:**

Rohstoffbasis: Methylcellulose, Stärkeether, Polyvinylacetatpulver, Additive

Schüttdichte: ca. 0,47 g/cm<sup>3</sup>

**Untergründe:**

Die zu tapezierenden Flächen müssen tragfähig, sauber, trocken, eben, fest und frei von Trennmitteln (z. B. Staub und Fett) sein. Lose Teile und schlecht haftende Anstriche beseitigen. Alte Tapeten mit OBI Tapetenablöser oder OBI Raufaser-Kraftlöser entfernen. Risse und Löcher mit OBI Füllspachtel ausbessern. Eine schnelle Lösung für kleine Ausbesserungsarbeiten bietet OBI Fertigsachtel in der Tube. Sandende Untergründe mit OBI Tiefgrund vorbehandeln, kreibende Untergründe abwaschen oder abbürsten und ebenfalls grundieren. Besonders bei farblich unterschiedlichen Untergründen ist OBI Tapetengrund weiß zu empfehlen – mit nur einem Anstrich schafft er einen einheitlich weißen, gleichmäßig saugenden und griffigen Untergrund.

**Verarbeitungshinweise:**

Gesamten Packungsinhalt unter kräftigem Rühren schnell und zügig in sauberes, kaltes Wasser (siehe Tabelle) einrieseln lassen und kurze Zeititerrühren. Nach 5 Minuten nochmals kräftig durchrühren. Der Vliestapetenkleister ist jetzt gebrauchsfertig. **Auftrag auf den Untergrund:** Bei der Wandklebetechnik – z. B. bei der Verklebung von formstabilen Vliestapeten – empfehlen die Tapetenhersteller den Auftrag des Kleisters auf den Untergrund. Hierzu den angerührten Kleister mit einer kurzflorigen Rolle oder einer Bürste in der Breite von 1 – 2 Tapetenbahnen gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Die Tapetenbahn direkt in das frische Kleisterbett einlegen und gleichmäßig und blasenfrei andrücken. **Auftrag auf die Tapetenrückseite:** Die Vliestapete gleichmäßig mit OBI Tapetenkleister Vlies einstreichen und ohne Weichzeit sofort verkleben.

Verwendung	Ansatz	Wassermenge 200 g / 500 g	200 g / 500 g reicht für
Auftrag auf den Untergrund	1 : 15	3 l / 7,5 l	15 – 20 m <sup>2</sup> (3 – 4 Euro-Rollen*) / 40 – 50 m <sup>2</sup> (8 – 10 Euro-Rollen*)
Auftrag auf die Tapete	1 : 20	4 l / 10 l	20 – 25 m <sup>2</sup> (4 – 5 Euro-Rollen*) / 50 – 60 m <sup>2</sup> (10 – 12 Euro-Rollen*)

\*Euro-Rolle: 0,53 m x 10,05 m = 5,3 m<sup>2</sup>

**Hinweise:**

Verarbeitungshinweise des Tapetenherstellers beachten. Verarbeitung nicht unter +5 °C Objekt- und Raumtemperatur. Eventuelle Kleisterreste auf der Tapetenvorderseite sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Reinigen der Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit warmem Wasser.

**Lagerung:**

Kindersicher, trocken, gut verschlossen und kühl lagern.

**Entsorgung:**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 04 14

**Gebindegrößen:**

200 g / 500 g