

# Fertigkleister Spezial

- Für Raufaser, Struktur- und Prägetapeten
- Hohe Anfangshaftung
- Gute Klebkraft
- Für innen
- Geruchsneutral
- Feuchtigkeitsregulierend
- Wasserverdünnbar
- Gebrauchsfertig

<b>Produkteigenschaften:</b>	Der Fertigkleister eignet sich hervorragend zum Verkleben von Raufaser, Struktur- und Prägetapeten. Er ist gebrauchsfertig und kann direkt aus dem Eimer verwendet werden. Die angesetzten Bahnen haften sofort gut an der Wand, lassen sich aber noch leicht korrigieren (verschieben). Trocknet transparent auf. Für die Verarbeitung von Raufaser, Struktur- und Prägetapeten im Tapeziergerät den Kraftkleister ultra verwenden.								
<b>Technische Daten:</b>	<table><tr><td>Rohstoffbasis:</td><td>Kunststoff-Dispersion, Methylcellulose, Wasser und Additive</td></tr><tr><td>Dichte:</td><td>ca. 1 g/cm<sup>3</sup></td></tr><tr><td>pH-Wert:</td><td>8 – 9</td></tr><tr><td>Verbrauch:</td><td>ca. 200 g/m<sup>2</sup></td></tr></table>	Rohstoffbasis:	Kunststoff-Dispersion, Methylcellulose, Wasser und Additive	Dichte:	ca. 1 g/cm <sup>3</sup>	pH-Wert:	8 – 9	Verbrauch:	ca. 200 g/m <sup>2</sup>
Rohstoffbasis:	Kunststoff-Dispersion, Methylcellulose, Wasser und Additive								
Dichte:	ca. 1 g/cm <sup>3</sup>								
pH-Wert:	8 – 9								
Verbrauch:	ca. 200 g/m <sup>2</sup>								
<b>Untergründe:</b>	Die zu tapezierenden Flächen müssen tragfähig, sauber, trocken, eben, fest und frei von Trennmitteln (z. B. Staub und Fett) sein. Lose Teile und schlecht haftende Anstriche beseitigen. Alte Tapeten mit Tapetenablöser oder Raufaser-Kraftlöser entfernen. Risse und Löcher mit Füllspachtel ausbessern. Eine schnelle Lösung für kleine Ausbesserungsarbeiten bietet der Fertigspachtel in der Tube. Stark saugende und sandende Untergründe mit Tiefgrund vorbehandeln, kreadende Untergründe abwaschen oder abbürsten und ebenfalls grundieren. Besonders bei farblich unterschiedlichen Untergründen ist der Tapetengrund weiß zu empfehlen – mit nur einem Anstrich schafft er einen einheitlich weißen, gleichmäßig saugenden und griffigen Untergrund.								
<b>Verarbeitungshinweise:</b>	Der Kleister ist gebrauchsfertig und kann direkt aus dem Eimer verwendet werden. Die zugeschnittene Tapetenbahn mit einer Bürste gleichmäßig satt einkleistern, zusammenlegen und entsprechend der Papierstärke weichen lassen. Dann in gewohnter Weise auf Stoß verkleben und andrücken.								
<b>Hinweise:</b>	Verarbeitungshinweise des Tapetenherstellers beachten. Verarbeitung nicht unter +5 °C Objekt- und Raumtemperatur. Eventuelle Kleisterreste auf der Tapetenvorderseite sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Reinigen der Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit warmem Wasser.								
<b>Sicherheitshinweise:</b>	Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.								
<b>Lagerung:</b>	Kindersicher, trocken, gut verschlossen und kühl lagern.								
<b>Entsorgung:</b>	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 04 10.								
<b>Gebindegrößen:</b>	Eimer à 5 kg								