



OBI Kraftkleister – ultra

- Für alle Tapeten und Raufaser
- Höchste Anfangshaftung
- Sehr gut korrigierbar
- Auch für Tapeziergeräte
- Sichere Klebkraft auch bei mehrfachem Überstreichen
- Für innen
- Geruchsneutral
- Wasserverdünnbar
- Feuchtigkeitsregulierend

Produkteigenschaften: Kraftkleister aus Methylcellulose (dem hochwertigsten Rohstoff für Tapetenkleister) verstärkt mit Kunstharz. Hohe Klebkraft für alle Raufaser-Qualitäten, Strukturtapeten, Prägetapeten, Vinyl und Spezialtapeten. OBI Kraftkleister ultra lässt sich klumpenfrei anrühren und leicht verarbeiten. Die angesetzten Bahnen haften sofort gut an der Wand, lassen sich aber noch leicht korrigieren (verschieben). Der Kleister trocknet transparent auf und ist kalk- und zementbeständig. Durch seine hohe Feuchtfestigkeit ist OBI Kraftkleister ultra ideal für überstreichbare Tapeten. Hervorragend geeignet für Bürstenauftrag und für die Verarbeitung im Tapeziergerät..

Technische Daten: Rohstoffbasis: Methylcellulose, Polyvinylacetatpulver, Additive
Schüttdichte: ca. 0,51 g/cm³

Untergründe: Die zu tapezierenden Flächen müssen tragfähig, sauber, trocken, eben, fest und frei von Trennmitteln (z. B. Staub und Fett) sein. Lose Teile und schlecht haftende Anstriche beseitigen. Alte Tapeten mit OBI Tapetenablöser oder OBI Raufaser-Kraftlöser entfernen. Risse und Löcher mit OBI Füllspachtel ausbessern. Eine schnelle Lösung für kleine Ausbesserungsarbeiten bietet OBI Fertigspachtel in der Tube. Sandende Untergründe mit OBI Tiefgrund vorbehandeln, kreibende Untergründe abwaschen oder abbürsten und ebenfalls grundieren. Stark saugende Untergründe vorkleistern (siehe Tabelle) oder grundieren. Besonders bei farblich unterschiedlichen Untergründen ist OBI Tapetengrund weiß zu empfehlen – mit nur einem Anstrich schafft er einen einheitlich weißen, gleichmäßig saugenden und griffigen Untergrund.

Verarbeitungshinweise: Gesamten Packungsinhalt unter kräftigem Rühren schnell und zügig in sauberes, kaltes Wasser (siehe Tabelle) einrieseln lassen und kurze Zeit weiterrühren. Nach 15 Minuten nochmals kräftig durchrühren. Der Kraftkleister ist jetzt gebrauchsfertig. Zugeschnittene Tapetenbahn gleichmäßig satt einkleistern, zusammenlegen und entsprechend der Papierstärke weichen lassen. Dann in gewohnter Weise auf Stoß verkleben und gleichmäßig andrücken.

Verwendung	Ansatz	Wassermenge bei 200 g/500 g	200 g/500 g reicht für
Vorkleistern	1 : 40	8 l / 20 l	60 – 80 m ² / 150 – 200 m ²
Raufaser	1 : 20	4 l / 10 l	20 – 25 m ² / 50 – 60 m ²
Struktur, Präge-, Vinyl- u. schwere Tapete	1 : 20	4 l / 10 l	20 – 25 m ² (4 - 5 Euro-Rollen*) / 50 – 60 m ² (10 – 12 Euro-Rollen*)

*Euro-Rolle: 0,53 m x 10,05 m = 5,3 m²

Hinweise: Verarbeitungshinweise des Tapetenherstellers beachten. Verarbeitung nicht unter +5 °C Objekt- und Raumtemperatur. Eventuelle Kleisterreste auf der Tapetenvorderseite sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Reinigen der Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit warmem Wasser. Bei schwach saugenden Untergründen und zur weiteren Erhöhung der Klebkraft bei schweren Spezialtapeten und bei Glasfaser ist es zu empfehlen, ca. 20 % OBI Gewebekleber in den fertig angesetzten Tapetenkleister einzurühren (750 g Gewebekleber pro Packung Kraftkleister ultra).

Lagerung: Kindersicher, trocken, gut verschlossen und kühl lagern.

Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 04 14

Gebindegrößen: 200 g / 500 g